

TCORX
FITNESS IN MOTION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



WalkingPad
con display Mirage



TARTALOMJEGYZÉK



FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
MŰSZAKI JELLEMZŐK	4
ÜZEMBEHELYEZÉS	5
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	7
MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK	10
KÉZI VEZÉRLÉSŰ ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA	11
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA.....	12
KIJELZŐPANEL FUNKCIÓK	13
WalkingPad MOZGATÁSA.....	14
KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ	14
FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA	15
HÁTLAG	16

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A súlyos balesetek elkerülése érdekében, olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket mielőtt használatba venné a gyaloglópadot.
 2. Kizárólag a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a gyaloglópadot.
 3. A tulajdonos felelőssége, hogy biztosítsa a gyaloglópad összes felhasználója számára a megfelelő óvintézkedéseket és figyelmeztesse őket a lehetséges veszélyekre.
 4. A gyaloglópadot csak 16. életévét betöltött, megfelelő egészségi állapotban lévő személyek használhatják. 14 - 16 életkor közötti gyermekek kizárólag a felnőtt tulajdonos felügyelete mellett használhatják a gyaloglópadot.
 5. Helyezze a gyaloglópadot vízszintes, sima felületre. Ügyeljen arra is, hogy elegendő szabad terület legyen az edzőgép biztonságos használatához, oldalanként – 0,5m, mögötte – 1m.
 6. Viseljen megfelelő sportruházatot a gyaloglópad használata közben. Atlétikai ruházatot egyaránt ajánljuk nőknek és férfiaknak. *Mindig viseljen tiszta sportcipőt a gyaloglópad használatakor.*
 7. Tartson távol mindennemű lógó ruhadarabot, haját, valamint az ujjait a mozgásban lévő futószalagtól. Ne viseljen laza, lógó öltözetet, amit becsíphet a szerkezet
 8. Rendszeresen ellenőrizze és rögzítse megfelelően a berendezés tartozékait.
 9. A túledzés komoly egészségügyi problémákat okozhat vagy halált. Ha bármilyen fájdalmat érez edzése közben, álljon meg, pihenjen és hűtse le magát.
 10. A gyaloglópad hálózatra történő csatlakoztatásakor, a tápkábelt dugja be egy földelt konnektorba. Ne csatlakoztasson erre az áramkörre más gépet. Tartsa a tápkábelt távol a fűtőtestektől.
- NE használja a gyaloglópadot edzőteremben, intézményes keretek között és ne adja azt bérbe. Az edzőgépet kizárólag otthoni használatra tervezték.
 - NE helyezze a gyaloglópadot olyan helyre, ahol ki van téve nyílt légköri viszonyoknak (eső, direkt napsütés, szél stb). Tartsa az edzőgépet szobai körülmények között, fedett, zárt térben, portól és nedvességtől távol.
 - NE működtesse a gyaloglópadot, ha a tápkábel vagy a dugója sérült, vagy ha a gép nem megfelelően működik.
 - NE hajtsa össze a gyaloglópadot, amíg a tápkábel csatlakoztatva a hálózathoz. Mindig húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból mielőtt azt összehajtaná és a tárolási helyre mozgatná el.
 - NE tegyen soha semmilyen tárgyat a berendezés nyílásaiba.
 - NE helyezzen italokat tartalmazó palackokat a gyaloglópadra vagy annak közelébe.
 - NE viseljen szintetikus anyagból készült ruhát edzésekor. A nem megfelelő ruházat elektrosztatikus töltések kialakulásának lehetőségét is okozhatja.
 - NEM használhatják a gyaloglópadot azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel, ill. kevés tapasztalattal és tudással rendelkeznek, kivéve, ha Ön felügyeli és betartatja a gyaloglópad használatára vonatkozó óvintézkedéseket, és felel a felügyelete alatt lévő személy testi épségéért és biztonságáért.
 - NE engedjen egynél több személyt egy időben a gyaloglópadon tartózkodni.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

SEBESSÉG	0,5 - 6 km/óra
GYALOGLÓ FELÜLET	1200 x 430 mm
FUTÓSZALAG VASTAGSÁG	1,4 mm
MÉRET (H x Sz x M)	1432 x 547 x 129 mm
TÁROLÁSI MÉRET (H x Sz x M)	822 x 547 x 129 mm
CSOMAG MÉRET	900 x 640 x 195 mm
MOTOR TELJESÍTMÉNY	1 LE folyamatos – 2 LE max.
BRUTTÓ (csomagolt) SÚLY	31 kg
NETTÓ SÚLY	28 kg
FELHASZNÁLÓI TESTSÚLY	100 kg (max)
TÁPELLÁTÁS	230 V AC
ÜZEMELTETÉSI HŐMÉRSÉKLET	5°C - 32°C
MEGFELELŐSÉGI SZABVÁNY	EN ISO 20957-1 (HC osztály)
IRÁNYELVEK	2001/95 / EK - 2014/30 / EU - 2014/35 / EU - 2011/65 / EU




ÜZEMBEHELYEZÉS


Kicsomagolást követően, mozgassa el a gyaloglópado (összehajtott állapotban) a kívánt helyre.



Hajtsa ki a gyaloglópado.



Ellenőrizze a futószalagot, hogy megfelelően van centrálva.




Mielőtt csatlakoztatná a tápkábelt, előtte nyissa fel a csatlakozó fedelet.

Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység megfelel-e a berendezés tulajdonságainak (lásd. 3. old. Műszaki jellemzők).

A terméket Schuko típusú elektromos csatlakozóval ellátott hálózati kábellel kell felszerelni, amelyet megfelelő földeléshez kell csatlakoztatni, 230 V AC névleges feszültségig, földeléssel.

Az elektromos aljzat oldalán található a fő kapcsoló, amellyel a terméket be- és kikapcsolják.



Töltse le és telepítse okos telefonjára a „WalkingPad” alkalmazást.

Indítsa el az alkalmazást az okos telefonon, majd regisztráljon e-mail cím megadásával és személyre szabott jelszó megadásával.

A bejelentkezést követően kövesse az útmutatást, hogy a berendezést csatlakoztathassa az okos telefonjához a Wi-Fi-n (otthoni internethálózat) keresztül.

Az alkalmazás összes funkciójának eléréséhez és a maximális sebességkorlátozás feloldása végett, töltsse le a teljes oktatóanyagot, majd értelmezze.









Az alkalmazás segítségével számos funkciót testre szabhat:









- A maximális sebesség beállítása
- Alapértelmezett sebesség kézi-vezérlésű üzemmódban
- Indítás típusa kézi-vezérlésű üzemmódban (érzékelőkkel vagy távirányítóval)
- Érzékelők érzékenysége az automatikus üzemmódban
- A kijelzőn megjelenő információk (idő, sebesség, távolság, lépések száma)
- Gyerekzár
- Személyes adatok (nem, súly, magasság, életkor)


Ezután álljon rá a futószalagra és készüljön fel az indításra.




BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 <p>⚠️ Hagyjon 1m szabad területet az edzőgép mögött</p>	 <p>⚠️ Hagyjon 0,5m szabad területet az edzőgép mindkét oldalánál</p>
 <p>⚠️ Mindig viseljen megfelelő sportruházatot és tiszta edzőcipőt.</p>	 <p>⚠️ Ne álljon a görgőkre</p>
 <p>⚠️ Az edzőgép kalibrálásakor NE álljon a futószalagra</p>	 <p>⚠️ Mindig huzza ki a tápkábelt, amikor a berendezés nincs használatban</p>
 <p>⚠️ Törésgátló rendszer</p>	 <p>⚠️ Egyensúlya megtartása érdekében edzéskor a testtartása legyen függőleges, és a karokat szinkronizálva lendítse.</p>


 <p>⚠ Gyermek kizárólag állandó felnőtt felügyelete mellett használhatja az edzőgépet</p>	 <p>⚠ Terhes nőknek tilos az edzőgépet használni.</p>
 <p>⊘ Tilos a berendezést egyenetlen talajon használni.</p>	 <p>⊘ Ne gyalogoljon a berendezésen, ha kikapcsolt állapotban van</p>
 <p>⊘ Mielőtt összehajtaná a berendezést, kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból</p>	 <p>⊘ Egyszerre csak egy személy használhatja a berendezést</p>
 <p>⊘ Tilos a berendezést az oldalára állítva tárolni</p>	 <p>⊘ Tilos a berendezést függőleges állásban tárolni.</p>




⊘ Ne használja a gyaloglópado-t háziállatok jelenlétében



⊘ Tilos ráállni a berendezés motor-részére



⊘ Tilos a gyaloglópado-n oldalirányba gyalogolni



⊘ Tilos a gyaloglópado-n hátramenetbe gyalogolni

MŰKÖDÉSI ÜZEMMÓDOK

WalkingPad-nek három működési üzemmódja van, amelyeket a fedélzeti panelen lévő jelzőfények jelölnek a motortér fedele felett.



STANDBY (Készenlét) - üzemmód jelző

Amikor a lámpa világít, a gyaloglópad készenléti állapotban van; ebben az üzemmódban a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, de a működtetés-érzékelők és a motor nem működik.



MANUAL (Kézi vezérlésű) - üzemmód jelzőfény

Ha a lámpa világít, a gyaloglópad kézi vezérlésű üzemmódban van; ebben az üzemmódban a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, a futószalag indítását és a sebesség-szabályozását a mellékelt távirányítóval vagy az okos telefonra letöltött alkalmazással lehet vezérelni.




AUTO (Automatikus) - üzemmód jelzőfény

Amikor a lámpa világít, a gyaloglópad automatikus üzemmódban van; ebben az üzemmódban a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, a futószalag indítását és a sebességszabályozást egy intelligens algoritmus alapján olyan integrált érzékelők vezérik, amelyek felmérik a futószalag sebességét és számításba veszik a felhasználó által leadott tolóerőt gyaloglás közben a gyaloglópadra.

Bekapcsolást követően a berendezés készenléti állapotban van, STANDBY jelzőfény világít. Az edzés indításához nyomja meg a motortér oldalán található MODE gombot, vagy a MODE gombot a távirányítón, vagy az okos telefon alkalmazáson.

Készenléti állapotban a gyaloglópad nem használható, ez arra szolgál, hogy megakadályozzon minden olyan balesetet, amelyet az érzékelők vagy távvezérlők óvatlan elindítása okozhat olyan emberek által, akik véletlenül lépnek fel a gyaloglópadra automatikus vagy kézi vezérlésű üzemmódban.

FIGYELEM: Ne távolítsa el a távirányítóhoz mellékelt kábelt; WalkingPad használatakor, a balesetek elkerülése végett, mindig legyen a kezében vagy a csuklóján a távirányító.



KÉZI VEZÉRLÉSŰ ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA

A kézi vezérlésű üzemmódban a felhasználó először megismerkedik a berendezés tulajdonságaival, mint például a futószalag mozgásával, illetve hogyan tartsa meg az egyensúlyt gyaloglás közben a gyaloglópadon.



Ha az **M** jelzőfény világít a panelen, akkor az edzőgép kézi vezérlésű üzemmódban van. Ebben az üzemmódban a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, a futószalag indítását és annak sebességszabályozását távirányítóval, vagy az okos telefon alkalmazásával lehet vezérelni.


Megjegyzés: az alkalmazás segítségével testre szabhatja az alapbeállításokat, továbbá engedélyeztetheti a MANUAL üzemmódban a futószalag indítását és leállítását a peronon elhelyezett érzékelőkkel. Ebben az esetben nincs szükség az indításhoz a távirányítóra, elegendő rálépni a gyaloglópadra és elkezdni sétálni rajta.

A futószalag sebességét a távirányító plusz (növelés) és mínusz (csökkentés) gombjainak ismételt megnyomásával tudja módosítani, illetve az okos telefonra telepített alkalmazással vezérelni.

Az alkalmazás segítségével módosíthatja a maximális sebességet is (gyári beállítás 3 km/h).

Ha a berendezés nem reagál a távirányító bármely gombjának megnyomására, akkor cserélni kell a távirányítóban az elemet. Miután kicserélte az elemet a távirányítóban, ezután össze kell hangolni a berendezést a távirányítóval.

Kapcsolja ki és kapcsolja be a gyaloglópadot, majd tartsa lenyomva a távirányítón a MODE gombot mindaddig, amíg meg nem hallja a sípoló hangot, mely jelzi, hogy az összehangolás megtörtént.
Megjegyzés: összehangoláskor a távirányítóknak a gyaloglópad motorterének a közelében kell lennie



AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA

A kézi vezérlésű üzemmódban a felhasználó először megismerkedik a berendezés tulajdonságaival, mint például a futószalag mozgásával, illetve edzéskor a felhasználó egyensúly megtartásának a szükségességével, segítve azt a karok váltakozó mozgásával.



Ha az **A** jelzőfény világít a panelen, akkor az edzőgép automatikus üzemmódban van. Ebben az üzemmódban a berendezés csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz, a futószalag indítását és a sebességszabályozást egy intelligens algoritmus alapján olyan integrált érzékelők vezérik, amelyek felmérik a futószalag sebességét és számításba veszik a felhasználó által leadott tolóerőt gyaloglás közben a gyaloglópadra.

Automatikus üzemmódban nem kell távirányítót vagy okos telefon alkalmazást használni a futószalag vezérlésére. A berendezés érzékelői az intelligens algoritmust kombinálva lehetővé teszik az edzőgép dinamikus működtetését.

Automatikus üzemmód kiválasztását követően az edzés indításához csak rá kell lépni a futószalagra és előre kell lépnie a gyaloglóplatform elülső részére, a kijelző panel elé; Ha elérte az érzékelő érzékelési területét, akkor a futószalag minimális sebességgel elindul, a sebesség fokozatosan növekszik, mivel az a feltételezés, hogy a gyaloglásnak nagyobb az üteme. Alapvetően az elektronikus vezérlés szabályozza a futószalag sebességét, amelyet hozzáigazít a gyaloglás üteméhez, amit szándékozik fenntartani.

Ha viszont lassítani szeretne a gyaloglás ütemén, akkor a gyaloglóplatform hátsó részére kell lépnie. Minél közelebb gyalogol a gyaloglópad hátsó pereméhez, az elektronikus vezérlés annál inkább lassítja a futószalag sebességét.

Ha gyaloglás közben eléri a hátsó görgőt, a futószalag automatikusan megáll.

Az automatikus üzemmód azon felhasználók számára ajánlott, akik már teljes mértékben ismerik a WalkingPad működését (aktív felhasználók).



KIJELZŐPANEL FUNKCIÓK

Idő (TIME) – mutatja a program indításától eltelt időt

Sebesség (SPEED) – az aktuális sebesség értékét jeleníti meg (km/ó)

Távolság (DIST.) – mutatja a megtett távolságot

Lépések száma (STEP) – mutatja a program indításától megtett lépések számát

Üzem mód jelzőfények:

- Készenléti (STANDBY) üzemmód
- Kézi vezérlésű (MANUAL) üzemmód
- Automatikus (AUTO) üzemmód

Hibajelző lámpa

Normál működéskor a hibajelző lámpa a kijelzőn általában nem világít. Hiba esetén a figyelmeztető lámpa kigyullad, és a kijelzőn az alábbi feltárt működési hibakódokat jelenítheti meg:

- E01: távvezérlés kommunikációs probléma;
- E02: motor rendellenes működése;
- E05: túlfeszültség-védőberendezés beavatkozása;
- E06: motor védőberendezés beavatkozása;
- E08: mozgásérzékelő meghibásodása;
- E10: hővédő beavatkozás: automatikus visszaállítás a visszaszámlálást követően
- E11: a motor túlterhelés elleni védelem beavatkozás, automatikus visszaállítás a visszaszámlálást követően; a gyalogló platformot meg kell olajozni.

Automatikus kikapcsolás


Az edzés végeztével, ha a gyaloglópad 10 percnél hosszabb ideig nincs használva, akkor automatikusan kikapcsol, és készenléti üzemmódba kerül.



WalkingPad MOZGATÁSA

WalkingPad könnyű, nem terjedelmes és könnyen mozgatható, karcsú felépítésének köszönhetően kompakt formába összecsukszható, hogy kevesebb helyet foglaljon el, amikor nincs használatban, tökéletesen elrejtethető egy másik bútordarab alatt, mint pl.: az ágy alatt.

- Emelje fel a lábtámasz hátsó végét és hajtsa össze a futófelületet, ügyeljen arra, hogy a futószalag a platformhoz tapadjon.
- Miután összehajtotta, emelje felfelé a hátsó oldalánál fogva mindaddig, amíg a két első kerékre nem áll, majd gurítsa el a kívánt tárolási helyre.



KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM: Tisztítás előtt, mindig kapcsolja ki az edzőgépet és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ügyeljen arra, hogy a gyaloglópadon történő edzéshez mindig tiszta sportcipőt viseljen.


TISZTÍTÁS: Rendszeresen takarítsa le a gyaloglópadot és tartsa tisztán, szárazon a futószalagot. A rendszeres tisztítás nagymértékben meghosszabbítja a berendezés élettartamát.

FIGYELEM: Edzéskor a fokozott izzadás (szerves sók folyadék) károsíthatja a berendezés elektromos és fém részeit. Minden edzést követően, a verejtékmaradvány eltávolításához használjon enyhe mosószeres, mikro-szálás, puha rongyot. **FONTOS: Ne permetezzen semmilyen folyadékon közvetlenül a gyaloglópadra. A berendezés károsodásának elkerülése végett, tartson távol mindennemű folyadékot.**

A futószőnyeg a gyaloglóplatformon történő súrlódása fontos szerepet játszik a berendezés működését és élettartamát illetően. A gyaloglóplatform rendszeres olajozására legalább minden 30-ik üzemórát követően van szükség, illetve minden hosszabb inaktivitást után, mielőtt ismét használatba venné azt.

Olajozás előtt, mindig **kapcsolja ki az edzőgépet és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.**

- Hajtsa ki a gyaloglópadot
- Emelje fel a futószalag szélét a baloldalon.
- Vigyen fel a mellékelt kenőanyagból pipettával legalább 10 cseppet a gyaloglóplatformra a szalag alatt, a mellékelt ábra szerint.
- Hasonló módon vigyen fel a kenőolajból a gyaloglóplatform jobb oldalán.
- A kenőolaj egyenletes elosztásához, indítsa el a futószalagot minimális sebességgel és sétáljon rajta néhány percig.



FONTOS: Soha ne használjon nem megfelelő anyagokat a futószalag, ill. a gyaloglóplatform olajozásához. Az ilyen anyagok rontják a futószalag állapotát és túlzott kopást okoznak. Az olaj megvásárlásával kapcsolatban érdeklődjön a boltban, ahol a berendezést vásárolta vagy a szakszervizben.


FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA

A futószalag beállításakor tilos a berendezést edzésre használni. Ellenőrizze, hogy a futószalag megfelelően van centrírozva. **A futószalag károsodhat, ha a működés közben súrolja a gyaloglópad peremét.**

A futószalag beállításához nyomja meg a MODE és a SPEED + gombokat a távirányítón és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A kijelzőn a „CAL” (kalibrálás) felirat olvasható és a futószalag 4 km/óra sebességgel mozgásba lendül.

- Ha a futószalag jobb oldalra mozdult el, akkor a melléklet hatszögletű csavarkulcs segítségével forgassa el a jobb oldali görgő csavart $\frac{1}{4}$ fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba.
- Ha a futószalag balra oldalra mozdult el, akkor a melléklet hatszögletű csavarkulcs segítségével forgassa el a bal oldali görgő csavart $\frac{1}{4}$ fordulattal az óramutató járásával ellenkező irányba



Figyeljen arra, hogy a futószalag középen maradjon.

Ha a futószalagot meg kell feszíteni, mert csúszik működés közben, akkor fordítsa el mindkét görgő csavart az óramutató járásával megegyező irányba 1/4 részig.

Ügyeljen arra, hogy a futószalagot ne fűtse túl. A futószalag lazításához fordítsa el a mindkét görgő csavart az óramutató járásával ellentétes irányba 1/4 részig.

TGORX
FITNESS IN MOTION

Forgalmazó:



www.fittsport.com