

Fontos!

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót és kövesse az abban leírtakat! Vegye figyelembe, hogy a garancia nem terjed ki a szállítási, helytelen összerakási és a nem megfelelő használatból, illetve **a futópad kenésének elmulasztásából** eredő károkra.

Ez a termék otthoni használatra lett tervezve, ezért a garancia is csak otthoni használat esetén érvényesíthető.

A termék csak lakásban használható, szabadterén nem.

A futópadot 150 kg-nál nehezebb személy nem használhatja.

A biztonságos használat érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat

- Amennyiben a készüléket tovább adja, vagy más személynek engedi használni, bizonyosodjon meg arról, hogy az a személy ennek a használati utasításnak a tartalmát ismeri-e.
- Ezt a gépet egyszerre csak 1 személy használhatja.
- Ellenőrizze az első használat előtt, majd később is rendszeresen, hogy minden csavar, kötés feszes-e.
- Távolítsa el minden éles tárgyat a készülék közvetlen környezetéből, mielőtt megkezdí az edzést.
- Csak abban az esetben használja a készüléket, ha az kifogástalan állapotban van.
- A hibás részeket azonnal ki kell cserélni, és/vagy a készüléket a rendbehozatalig nem szabad használni.
- Amennyiben engedi gyermekét a készülékkel edzeni gyermeke testi és szellemi fejlődése érdekében, hívja fel gyermeke figyelmét a gép helyes használatára. A készülék nem játékszer.
- Ügyeljen arra, hogy a nem megfelelő edzés veszélyeztetheti az Ön egészségi állapotát.
- A készülék összeszerelésénél figyelni kell arra, hogy a készülék stabilan álljon.
- Viseljen mindig edzésre alkalmas szabadidő ruhát és cipőt, amennyiben Ön a készüléken edz.
- A cipőtálpának csúszásmentesnek kell lennie.
- A tréning megkezdése előtt kérjük konzultáljon orvosával. Az orvos tájékoztatja Önt arról, hogy milyen terhelési intenzitás felel meg Önnek. Mellette tippet ad az edzéshez és a helyes táplálkozáshoz.
- Szerelje össze készülékét az összeszerelési rajz szerint, használja a csatolt alkatrész listát. A szerelés előtt ellenőrizze, hogy az alkatrész listában szereplő alkatrészek hiánytalanul rendelkezésre állnak-e.
- Helyezze a készüléket egy száraz sima helyre, és óvja készülékét a nedvességtől. Helyezzen a gépe alá csúszásmentes talapzatot.
- Egyetemesen érvényes, hogy a sportszer nem játékszer.
- Amennyiben szédülés, hányinger, rosszullet, vagy más szokatlan tünet lép fel, hagyja abba azonnal az edzést és konzultáljon orvosával.
- Ügyeljen arra, hogy az edzés idején más személy ne tartózkodjon a készülék közvetlen közelében, a baleset elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy az állítható részek beállításánál a készülék helyes pozícióba legyen beállítva.
- Amennyiben nem használja a készüléket húzza ki a hálózathoz.

- A készülék csak 10 és 35 Celsius fok közötti szoba hőmérsékleten használható. Ne használja a készüléket nagy nedvességtartamú, páradús környezetben (80% páratartalom felett).

A biztonságos használat érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat:

- A hálózati csatlakoztatás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett feszültséggel. (210-220 V)
- Amennyiben a készüléket nem használja kapcsolja ki és húzza ki tápkábelt a hálózathoz.
- Lehetőség szerint ne használjon hosszabbítót (ha ez mindenképpen szükséges, akkor csak földelt hosszabbítót).
- Tartsa távol a futópad hálózati kábelét éles tárgyaktól, fűtőtesttől és olajtól.
- Ne vezesse át a futópad tápkábelét a készülék alatt.

Összeszerelési utasítás:

Vegye ki a dobozból a gépet, valamint a tartozékokat és helyezze el a földön maga előtt. Az összeszereléshez használja a dobozban lévő hét nyelvű útmutatóban található képes leírást (A leírást a 3-9 oldalon találja).

FONTOS: az összeszereléshez két felnőtt ember szükséges

1. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalanul meg van (Váz a komputerrel, alkatrész és szerszám csomag)
2. Emelje fel a komputer tartó vázat illessze össze az oszlop komputer kábelét az alsóval óvatosan, hogy a kábel tüskéi ne sérüljenek, majd rögzítse azt mindkét oldalon csavarok segítségével. (D-1)
3. Állítsa a komputer tartót a helyes pozícióba, csatlakoztassa az oszlop kábelét a komputer tartó kábellel óvatosan, hogy a kábel tüskéi ne sérüljenek, majd rögzítse mindkét oldalon a megfelelő csavarok felhasználásával elől és hátul. (D-3)
4. Helyezze a komputert a helyére és rögzítse a megfelelő csavarok segítségével. (D-4)
5. Végül helyezze a műanyag takaró borításokat a helyükre, majd rögzítse a csavarok segítségével. (D-2)

Vigyázat: A futópad 230V hálózati feszültségen működik. Csak földelt hálózati csatlakozót használjon!

Javaslatok az edzéshez

Mindenképpen melegítsen be az edzés megkezdése előtt.

Fokozatosan növelje a terhelést és az edzés időtartamát.

Pulzusméréshez helyezze mindkét kezét a fix kormányon található érzékelőkre. A minél pontosabb pulzusleolvasás érdekében ügyeljen arra, hogy tenyere ne legyen túl száraz és túl izzadt sem. A megfelelő pulzusérték segíti az edzés során.

Kezdőknek ajánlott a maximális pulzusérték 50-60%-án tartani a pulzusukat.

Edzésben levőknek ajánlott a maximális pulzusérték 60-70%-án tartani pulzusukat.

A pulzusértéknek folyamatosan a maximális pulzusérték 70-80%-on tartása, már **intenzív igénybe vételnek** teszi ki a szervezetet.

A maximális pulzusérték kiszámítása: **220 - életkor**

A készülék összecukása és lenyitása: (Dobozban található leírás F-1 és F-2 kép)


A készülék összecukása a futófelület felhajtásával történik, amíg a hidraulikus rögzítő a helyére nem kattán. A lenyitáshoz nyomja meg enyhén felfelé a futófelületet (mintha még jobban össze akarná csukni) és közben a lábával nyomja meg befelé a hidraulikus rögzítő zárját, majd miközben a lábával folyamatosan nyomva tartja a rögzítőt, húzza meg lefelé a futófelületet.

Miután a zár kioldott, vegye le róla a lábát és a futófelület ezt követően lenyílik és miután elengedi, a hidraulikának köszönhetően lassan magától beáll a megfelelő helyzetbe.

A készülék mozgatása: (Dobozban található leírás F-3 kép)

A készülék összecukását követően a futófelület megdöntésével a készülék a mozgatható.

Komputer használata



A. Biztonsági kulcs. (F-4 kép)

A futópad és a kijelző csak akkor működik, ha a mágneses biztonsági kulcs a SAFETY KEY bedugott pozícióban van. Javasolt a kezdőknek a biztonsági kulcs csipeszét a ruhájukhoz rögzíteni a futás megkezdése előtt. A futópad és a kijelző automatikusan leáll, amennyiben a biztonsági kulcsot eltávolítja.

Vegye ki a helyéről a biztonsági kulcsot edzésen kívül, amennyiben gyerek is van a lakásban.

B. Funkció gombok :

1. STOP/RESET

- Megállítja az aktív edzésprogramot, illetve a futópadot egyszer megnyomva lassan, kétszer megnyomva gyorsabban.
- STOP módban 2 másodpercnél tovább nyomva tartva újra indítja a komputert

2. START / PAUSE

- Elindítja a kiválasztott edzést vagy újra indítja az edzést szünet módban.
- Szünetelteti az aktív edzést.

3. PROG

- Nyomja meg a gombot a lehetséges programok kiválasztásához.(P0 / P1 ~ P36 / U01 ~ U03 / HRC1 ~ HRC3 / FAT)

4. MODE

- Váltani lehet a beállítási paraméterek között programozási módban.
- Lenullázza az edzésprogram idejét, amikor az „P1 ~ P36” programokhoz beállítja az edzés idejét.

5. SPEED + / -

- Növeli / csökkenti a sebességet (0,8 ~ 24,0 km/h között).
- Az egyszeri megnyomásával 0,1 km/h-val növekszik / csökken a futópad sebessége.
- Ha két másodpercnél tovább lenyomva tartja, a sebesség gyorsabban növekszik / csökken.
- A programok és az értékek változtatására használható programozási módban.

SPEED HOT KEYS – Sebesség állító gyorsgombok:

- A gyors gombok értéke 6, 9, 12 km/h.
- Például a sebesség bármely sebességről 9 km/h-ra változik, ha megnyomja a 9-es gombot.

6. INCLINE + / -

- Növeli / csökkenti a dőlésszög értékét (0 ~ 15 között).
- Az egyszeri megnyomásával 1 egységgel növekszik / csökken a futópad dőlésszöge.
- A programok és az értékek változtatására használható programozási módban.

INCLINE HOT KEYS – Dőlésszög állító gyorsgombok:

- A gyors gombok értéke 0, 5, 10
- Például a dőlésszög bármely értékről 5-re változik, ha megnyomja a 5-ös gombot.

Kapaszkodó sebesség és dőlésszög gyorsgombok:

A sebesség a SPEED +/- és a dőlésszög az INCLINE +/- gombok működéséhez hasonlóan a kapaszkodó karokon elhelyezett gombokkal is szabályozható.

KIJELZŐ:

SPEED kijelző: A sebesség értékét mutatja edzés közben. Változtatni a SPEED +/- gombokkal lehet (0.8 - 24 km/h).

Program közben a sebesség célértékét mutatja.

Program módban pedig a kiválasztott programot jelzi.

INCLINE kijelző: Program közben a sebesség célértékét mutatja.

Program módban pedig a kiválasztott programot jelzi.

DISTANCE kijelző: A megtett távolságot mutatja edzés közben. Mutatja a hátralévő távolságot, levezetés módban. Mutatja a céltávolságot amikor beállította a programot.

TIME kijelző: Az eltelt idő értékét jelzi edzés közben. Mutatja a hátralévő időt, levezetés módban. Mutatja a célidőt amikor beállította a programot.

HEART kijelző: A pulzus értékét jelzi edzés közben. Amennyiben a kijelző nem érzékel pulzus értéket, vagyis a felhasználó sem a kézpulzus, sem az öves pulzusmérést nem használja, akkor „P” felirat jelenik meg a kijelzőn

Program közben a dőlésszög célértékét mutatja.

USB port : a külső eszközök töltésére szolgál. (5 VDC/ 1.0 Amp)

Program választás:

A programok kiválasztásához nyomja meg a PROG gombot, majd a MODE gomb segítségével megnyithatja az adott programot.

A következő programok közül választhat:

- P0 : Manuális,
- P1-P36 : Előre beállított programok
- U-1 U-2 és U-3 : Felhasználói programok
- Body Fat : Testzsír program
- HRC1 HRC2 és HRC3 : Pulzus kontrolált programok

HASZNÁLAT:

Helyezze a biztonsági kulcsot a helyére (angol nyelvű leírás F4-es kép).

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózatra, majd kapcsolja be a készüléket (angol nyelvű leírás E2-es kép A jelű kapcsoló) .

EGYSZERŰ GYORS INDÍTÁSI MÓD (QUICK START)

Nyomja meg a “START/PAUSE” gombot minden előzetes beállítás nélkül és a futópad elindul 0,8 km/h sebességgel .

Nyomja meg a “SPEED” “+” “-“ gombokat a sebesség beállításához.

Használja az “INCLINE” “+” “-“ gombokat a dőlésszög beállításához.

A “STOP/ PAUSE” gomb megnyomásával szüneteltetheti vagy megállíthatja az edzést.

Nyomja meg újra a “QUICK START” gombot az újbóli elindításhoz.

A manuális üzemmód használata (P0 program) – cél visszazámlálás móddal:

Kapcsolja be a futópadot, és lépjen be a visszazámlálás üzemmódba.

Nyomja meg és tartsa a „STOP/RESET” gombot 2 másodpercig a program elindításához.

Nyomja meg a MODE gombot, hogy kiválassza a visszaszámlálás üzemmódot:

- Training mode 1: Time Target – célidő
A SPEED vagy INCLINE gombok segítségével adja meg az edzés idejét. Az alapbeállítás 30 perc, az értéket beállítani 5 - 95 perc között lehetséges.
- Training mode 2: Distance Target – céltávolság
A SPEED vagy INCLINE gombok segítségével adja meg az edzés távolságát. Az alapbeállítás 1 km, az értéket beállítani 1 - 99 km között lehetséges.
- Training mode 3: Kalória countdown – kalória visszaszámolás
- A SPEED vagy INCLINE gombok segítségével adja meg a kalória értéket. Az alapbeállítás 50, az értéket beállítani 20 - 9990 között lehetséges.

Nyomja meg a „START/PAUSE” gombot az edzésprogram elindításához, amikor beállította a megfelelő értékeket.

Megjegyzés: Amikor beállított egy célt, a futópad automatikusan leállítja a működését amikor eléri a előre megadott értéket.

Edzésprogram befejezése:

Bármikor szüneteltetheti a programot a „START/PAUSE” gomb megnyomásával. A kijelzőn „PAUSE” felirat fog megjelenni amikor szüneteltetési üzemmódba állított a futópadot, maximális szüneteltetési idő 4 perc 30 másodperc. Az edzés folytatásához nyomja meg a „START/PAUSE” gombot.

A „STOP” gomb egyszeri megnyomása megállítja a programot.

A „STOP” gomb kétszeri megnyomása újraindítja a kijelzőt.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK P1-P36

Az előre beállított programban (P1-P36) a sebesség vagy dőlésszög értéke mindig az adott program szerint változik. (LÁSD „G” táblázat 14. , 15. oldal)

Minden program 16 egységből áll, melynek hossza a megadott edzés idő 1/16-ad része. A „PROG” gomb megnyomásával választhat a „P1 – P36” programok között, a kiválasztott programot a „MODE” gombbal tudja megerősíteni.

A SPEED vagy INCLINE gombok segítségével adja meg az edzés idejét. Az alapbeállítás 30 perc, az értéket beállítani 5 - 95 perc között lehetséges.

Nyomja meg a „START/PAUSE” gombot az edzés elindításához.

FELHASZNÁLÓI PROGRAM U01-U03

A futópad három felhasználói programmal rendelkezik.

Minden felhasználói program a személyes igényekhez igazítható. Minden egyes felhasználói program 10 lépésből áll. A sebesség és a dőlésszög beállítható minden lépéshez. Minden lépés a teljes idő 1/16 részét veszi igénybe.

Nyomja meg a „PROG” gombot és válasszon az (U01-U03) programok között.

A SPEED vagy INCLINE gombok segítségével adja meg az edzés idejét. Az alapbeállítás 30 perc, az értéket beállítani 5 - 95 perc között lehetséges.

Nyomja meg a „START/PAUSE” gombot az edzés elindításához.

Profil programozása:

Nyomja meg a „PROG” gombot és válasszon az (U01-U03) programok között.

Nyomja meg a „MODE” gombot, hogy megnyissa a sebesség programozási módot. Állítsa be a kívánt értéket a „SPEED + & -”, gombjával és erősítse meg a beállított értéket a „MODE” gomb megnyomásával.

Megnyílik a 2. programozási sebesség szegmens. Az első programozási szegmenshez hasonlóan állítsa be a kívánt értékeket.

Megnyílik a dőlésszög programozási szegmens.

Állítsa be a kívánt értéket az „INCLINE + & -”, gombjával és erősítse meg a beállított értéket a „MODE” gomb megnyomásával.

Megnyílik a 2. programozási dőlésszög szegmens. Az első programozási szegmenshez hasonlóan állítsa be a kívánt értékeket.

A 16. szegmens megerősítésekor az idő ablak villogni kezd, állítsa be az edzésidőt.

Nyomja meg és tartsa a „MODE” gombot három másodpercig, ekkor a futópad eltárolja a beállított értékeket.

Ezután állítsa be a kívánt edzésidőt a SPEED vagy INCLINE gombok segítségével adja meg az edzés idejét. Az alapbeállítás 30 perc, az értéket beállítani 5 - 95 perc között lehetséges.

Nyomja meg a „START/PAUSE” gombot a program elindításához.

Megjegyzés: A programozott felhasználói program automatikusan mentésre kerül és legközelebb is használható.

BODY FAT (BF) - Testzsír program

A testzsír program a felhasználó fizikális állapotát mutatja, amely test alapértékein és pulzusszámán alapul.

- Nyomja meg a „MODE” gombot a programozási mód megnyitásához.
- Nyomja meg a „PROG” gombokat a „FAT” program kiválasztásához, megerősítéséhez nyomja meg a „MODE” gombot.
- A kijelzőn az „F1” (SEX) felirat látható. A kijelzőn az „1” felirat látható. Nyomja meg a „Speed / Incline + & -” gombokat a következők kiválasztásához:
1: MALE - Férfi / 2: FEMALE – Nő, nyomja meg a „Mode” gombot a megerősítéshez.
- A kijelzőn az „F2” (életkor) felirat látható. A kijelzőn a „25” felirat látható. A „UP - fel / DOWN - le” gombokkal válassza ki: 1 ~ 99. Nyomja meg a „MODE” gombot a megerősítéshez.
- A kijelzőn az „F3” (Height - magasság) felirat látható. A kijelzőn „170” cm jelenik meg. A „UP - fel / DOWN - le” gombokkal válassza ki a megfelelő értéket: 100 ~ 220 cm. Nyomja meg a „MODE” gombot a megerősítéshez.
- A kijelzőn az „F4” (Weight - súly) felirat látható. A kijelzőn „70” kg jelenik meg. A „Up - fel / DOWN - le” gombokkal válassza ki a megfelelő értéket: 20 ~ 150 kg. Nyomja meg a „MODE” gombot a megerősítéshez.
- A kijelzőn az „F5” látható (ACTIVE)
A „FAT” aktiválásához fogja meg a markolat pulzuszámoló párnáit, és kezdődik a mérés. Körülbelül 5 - 10 másodperc múlva megjelenik az eredmény. Lásd: „Kalkulált eredmény”.

Megjegyzés: A kijelzőn „ER” felirat látható a nem sikerült a pulzusmérőnek érzékelni a felhasználó pulzus értékét.

Nyomja meg a „STOP/RESET” gombot, hogy kilépjen a Body Fat programból.

Ez a program a megadott paraméterek alapján kiszámolja a felhasználó testszír százalék értékét (BF), valamint BMI indexét és BMR rátáját.

Az indexek számolási módja:

BMI = BODY MASS INDEX (Test Tömeg Index)

BMI : Test súly / test magasság négyzete

BMR:

Férfiak esetében

$BMR = 13,7 \times \text{testsúly (kg)} + 5,0 \times \text{magasság (cm)} - 6,8 \times \text{életkor (év)} + 66$

Nők esetében

$BMR = 9,6 \times \text{testsúly (kg)} + 1,8 \times \text{magasság (cm)} - 4,7 \times \text{életkor (év)} + 655$

Kalkulált eredmény

Test típus Kor/ Nem	FAT%				
	Vékony	Egészséges	Molett	Túlsúlyos	Elhízott
	BODY1	BODY2	BODY3	BODY4	BODY5
Férfi/≤30 éves	<14%	14%~20%	20.1%~25%	25.1%~35%	>35%
Férfi/>30 éves	<17%	17%~23%	23.1%~28%	28.1%~38%	>38%
Nő/≤30 éves	<17%	17%~24%	24.1%~30%	30.1%~40%	>40%
Nő/>30 éves	<20%	20%~27%	27.1%~33%	33.1%~43%	>43%

HEART RATE CONTROL PROGRAM HRC1–HRC3: Pulzus kontrollált programok

A HRC program a felhasználó pulzus értékén alapuló, sebesség vezérelt program. A sebesség automatikusan növekszik, ha a pulzus értéke a beállított célérték alatt van, és csökken ha meghaladja a beállított célértéket.

- Nyomja meg a „PROG” gombokat a „HRC” kiválasztásához.
HRC1: Előre beállított maximum. A sebességkorlátozás 8 km/h.
HRC2: Előre beállított maximum. A sebességkorlátozás 12 km/h.
HRC3: Előre beállított maximum. A sebességkorlátozás 24 km/h.

A program megerősítéséhez nyomja meg a „MODE” gombot.

- Állítsa be az életkorát, a kijelzőn „25” jelenik meg.
A „UP - fel / DOWN - le” gombokkal válassza ki a megfelelő értéket: 1 ~ 99
Nyomja meg a „MODE” gombot a megerősítéshez.

A célpulzus megjelenik, amely a beállított életkoron alapul. A célpulzus számítása a következő: Célpulzus érték = $(220 - \text{felhasználó életkora}) \times 0,6$.

Nyomja meg a „UP - fel / DOWN - le” gombokat a célérték megváltoztatásához, (60 ~ 200), majd nyomja meg a „MODE” gombot a megerősítéshez.

- Állítsa be az edzés idejét, a kijelzőn a „30:00” felirat jelenik meg

A „UP - fel / DOWN - le” gombokkal állítsa a megfelelő értéket: 5:00 ~ 99:00 között, majd nyomja meg a „MODE” gombot a megerősítéshez.

A program elindításához nyomja meg a „START / PAUSE” gombot.

A pulzus kontrolált programok használata:

A HRC programok egy perces bemelegítési idővel kezdődnek. (a sebesség nem automatikus kerül beállításra)

A kezdeti sebesség 1,0 km/h, kényelmesen beállítható bemelegítési sebesség.

A konzol 30 másodpercenként ellenőrzi a pulzusszámot és szabályozza a sebességet az alábbi értékek alapján:

Pulzus értéke		Sebesség változás
29+ BPM	Célpulzus alatt	+ 2.0 Km/h
6~29 BPM	Célpulzus alatt	+ 1.0 Km/h
0~5 BPM	Célpulzus alatt	Nem változik
0~5 BPM	Célpulzus felett	Nem változik
6~29 BPM	Célpulzus felett	- 1.0 Km/h
29+ BPM	Célpulzus felett	- 2.0 Km/h

Nyomja meg a MODE / ENTER gombot az érték elfogadásához.

Megjegyzés: A HRC program nem szabályozza a dőlésszöveget, de a felhasználó manuálisan, bármikor állíthatja a megfelelő értékre.

A sebességet bármikor állíthatja a HRC program használata közben.

Ha a sebesség meghaladja az előre beállított sebességértéket, akkor automatikusan visszaáll az eredeti beállításra.

Amennyiben a futópad nem érzékel pulzusértéket, automatikusan leállítja az edzésprogramot.

EPR funkció - automatikus kikapcsolás

Az ERP funkció automatikusan kikapcsolja a futópadot alvó üzemmódban, ha négy és félpercig működés nélkül van.

Ezt az ERP funkció be- és kikapcsolható:

- Ha a futópad „START UP” – készenléti módban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig a Be és Ki kapcsolási mód közötti váltáshoz:

- A kijelzőn az „1111” jelzi az ON (Be) kapcsolt módot. A gép ilyenkor négy és fél perc tétlenség után alvó üzemmódba kapcsol.
- A kijelzőn a „2222” jelzi az OFF (Ki) kapcsolt módot. A gép ilyenkor négy és fél perc után nem vált át alvó üzemmódba.

⚠ FIGYELEM

- Javasoljuk, hogy az ERP funkciót mindig ON (Bekapcsolt) módba legyen állítva.

APP-Applikáció

A komputer képes kapcsolatot teremteni Bluetooth-on keresztül (iOS & Android) a Tunturi által jelzett bizonyos applikációkkal (pl. Tunturi Routes), amihez szükséges egy TAB vagy Ipad.

Első lépésként töltsse le a megfelelő applikációt, majd csatlakoztassa Bluetooth-on keresztül az eszközt a komputerrel. A készülék kijelzője ezt követően kikapcsol.

FIGYELEM!

A Tunturi csak a fitnessz kijelző Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatásának lehetőségét kínálja. Ezért Tunturi nem vállal felelősséget a nem Tunturi termékek károsodásáért vagy meghibásodásáért.

További információkért keresse fel a www.tunturi.com weboldalt.

KARBANTARTÁS

A futópad kenése:

A futópad rendszeres karbantartást igényel. Átlagos használat esetén (30 perces edzés heti 3 alkalommal) a futópad kenése minden 3-4 hónapban ajánlott.

Kenésre figyelmeztető 'OIL' üzenet - : Amennyiben a kijelző TIME (idő) ablakán megjelenik az OIL üzenet egy hangjelzéssel kísérvé, akkor az arra figyelmeztet, hogy ellenőrizni kell a készülék kenését, illetve javasolt a készülék kenése. Az OIL felirat minden 300 óra használatot követően fog megjelenni a kijelzőn és ezzel egyidejűleg 10 másodpercenként hallható hangjelzéssel figyelmeztet a kenésre a készülék.

Az üzenet jelzésének kikapcsolása STOP gomb megnyomásával és 3 másodpercig tartó nyomva tartásával lehetséges.

A futópad kenési állapotát ezen felül úgy tudja egyszerűen ellenőrizni, hogy a felemeli a futószalagot és amennyire tud benyúl a deszka és a futószalag közé. Amennyiben kezén meglátszik a kenés nyoma (mintha filcfelület lenne) a futópadot nem kell még kenni. Ha viszont teljesen száraz, akkor azonnali kenést igényel.

**A kenéshez csak a Tunturi T-LUBE kenőanyagot használja (keresse a szaküzletben).
Más anyaggal történő kenésből származó esetleges meghibásodásokért a Tunturi felelősséget nem vállal.**

A kenés menete:

1. Állítsa meg a futópadot és húzza ki az áramból a futópad csatlakozóját.
2. Emelje fel a futószalagot a futópad elejétől kb. 20 cm-re és juttassa be a T-LUBE kenőanyagot amilyen messze csak tudja a futószalag és a futódeszka közé egy a futófelületre merőleges csíkban (kb.2 másodpercig) mindkét oldalon.
3. Állítsa 2 km/h sebességre a futópadot és sétáljon a padon kb. 2 percig úgy, hogy a futószalag alatti deszkára feljuttatott kenőanyag egyenletesen felkerüljön alulról a futószalagra.
4. A kenés ezzel kész.

Vigyázzon, hogy ne kenje túl a futópadot, mert az a futószalag megcsúszását eredményezheti.

FONTOS: A kenés elmulasztása a futószalag letapadásához vezethet, ami a készülék meghibásodását okozhatja! A kenés elmulasztásából adódó meghibásodásért a gyártó felelősséget nem vállal, az nem minősül garanciális meghibásodásnak!

A futószalag állítása:

1. Oldalirányú beállítás

Rendszeres használat során előfordulhat, hogy a futószalag a futófelületen valamilyen irányban elmozdul. A futószalag középre állítását a következőképpen végezze:

- Kapcsolja be a futópadot és állítsa a sebességet 5 km/h sebességre.
- Ha a futószalag a jobb oldali irányban mozdult el akkor a jobb oldali állító csavaron kell $\frac{1}{4}$ fordulatot az óra mutató járásával egyező irányban elfordítani és a bal oldali állító csavaron kell $\frac{1}{4}$ fordulatot az óra mutató járásával ellenkező irányban elfordítani.
- Ha a futószalag a bal oldali irányban mozdult el akkor a bal oldali állító csavaron kell $\frac{1}{4}$ fordulatot az óra mutató járásával egyező irányban elfordítani és a jobb oldali állító csavaron kell $\frac{1}{4}$ fordulatot az óra mutató járásával ellenkező irányban elfordítani.
- Amennyiben a futószalag vissza állt középre a beállítás kész.

Kérjük, ellenőrizze rendszeresen a futószalag helyzetét és végezze el a megfelelő beállítást, mert ha a futószalag túlságosan elmozdul valamelyik irányban az a futószalag károsodását, deformálódását okozhatja, melyre a garancia nem terjed ki.

2. Feszesség állítás

A futószalag feszességét akkor kell állítani, ha a futószalag megcsúszik a felületen. Normál használatban a futószalagot azonban amennyire lehetséges bőre kell hagyni.

A beállítást ugyanazokkal a csavarokkal kell végrehajtani, mint az oldalirányú beállítást.

- Kapcsolja be a futópadot és állítsa a sebességet 5 km/h sebességre.
- Fordítson mindkét állító csavaron $\frac{1}{4}$ fordulatot az óra mutató járásával egyező irányban.
- Amennyiben a szalag még mindig megcsúszik ismétlje meg az előző pontban leírtakat.

TISZTÍTÁS

- Naponta: Edzés végén száraz, nedvszívó anyaggal törölje le az esetleges izzadság cseppeket a futópadról.
- Hetente: Távolítsa el a koszt a futópadról porszívóval vagy enyhén nedves ruhával. Hajtsa fel a futófelületet és takarítsa fel a padlón található szennyeződést is. Végezze el a műveletet rendszeres időközönként, mely hozzájárulhat a futópad élettartamának megnövekedéséhez.

Célszerű a használatától függően $\frac{1}{2}$ vagy 1 évente levenni a motorburkolatot (4 vagy 6 csavar), miután kihúztuk a készülék csatlakozóját a konnektorból óvatosan kiporszívózni és áttörölni a motorteret, így eltávolítani a felgyülemlt port és szennyeződéseket.

Fontos: Ne használjon vegyszert a kijelző, a futófelület vagy a futószőnyeg tisztításához.

Hibakódok

Amennyiben a futópad hibakódot jelez, kapcsolja ki a futópadot és húzza ki a csatlakozót a hálózati dugaljából.

Várjon egy percet, majd dugja vissza a csatlakozót a dugaljba és kapcsolja be a futópadot. Amennyiben a hibakód ismételten fenn áll, kérjük, forduljon a Tunturi magyarországi disztribútorához:

Pán-Trade kft. 1085 Budapest, József krt. 83. e-mail: szerviz@pan-trade.hu

Technikai paraméterek:

Hosszúság	Szélesség	Magasság	Súly	Max. felhasználói súly	Motor max. erősség
193 cm	82.5 cm	149 cm	117 kg	150 kg	5.0 HP

A futópad összecukott mérete: 137 x 53.9 x 155 cm

Kívánunk a gép használatához sok sikert és jó egészséget!